

Bedienungsanleitung AXIWI-Kommunikations-System – AT320

Als „Master“ einrichten:

1. Die Taste „Volume up (+)“ drücken.
2. Dann die Taste „on/off“ drücken (ca. 1-2 Sekunden), während gleichzeitig die Taste „Volume up (+)“ gedrückt wird. Die Farbe der LED-Leuchte zeigt den Kanal an.
3. Wenn die AXIWI-Einrichtung als „Master“ erfolgreich war, leuchtet das LED-Licht des gewählten Kanals konstant. Sollte dies nicht der Fall sein, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste „on/off“ für zwei Sekunden drücken und beginnen Sie mit dem ersten Schritt.

Als „Follower“ einrichten:

1. Die Taste „on/off“ drücken (ca. 1-2 Sekunden).
2. Das LED-Licht des gewählten Kanals sollte blinken (die Farbe des LED-Lichts muss dieselbe Farbe haben, wie das Gerät des „Masters“).

Wenn die Headsets korrekt eingerichtet sind, können Sie den „Master“ zum Sprechen und den Follower zum „Hören“ verwenden. Jedes Gerät, das als Follower eingestellt ist, kann die Sprechfunktion (nächster Schritt) mit maximal fünf Sprechern gleichzeitig aktivieren (einschließlich des „Masters“).

„Follower-Speaker“ aktivieren:

1. Die Taste „S“ kurz drücken.
2. Nachdem die Taste „S“ kurz gedrückt wurde, die LED des gewählten Kanals blinkt, während die anderen 3 LED-Lichter konstant leuchten. Ist das der Fall, kann der „Follower“ zum „Master“ und zu allen anderen Geräten sprechen, vorausgesetzt sie befinden sich alle auf demselben Kanal.

„Follower-Speaker“ deaktivieren:

1. Die Taste „S“ kurz drücken.
2. Nachdem die Taste „S“ kurz gedrückt wurde, leuchtet die LED des gewählten Kanals weiterhin konstant, während die anderen 3 LED ausgehen. Der „Follower“ befindet sich nun wieder im Modus „Hören“.

„Follower-Speaker“ deaktivieren als MASTER:

1. Die Taste „S“ kurz drücken.
2. Alle „Follower“, die die „Sprechfunktion“ eingeschaltet hatten, sind nun getrennt.

Kanalwechsel

Während das AXIWI eingeschaltet ist (als „Master“ oder als „Follower“), kann der Kanal gewechselt werden.

1. Die Taste „Volume up (+)“ drücken.
2. Dann die Taste „S“ kurz drücken, während gleichzeitig die Taste „Volume up (+)“ gedrückt wird. Jedes Mal wenn die Taste „S“ kurz gedrückt wird, zeigt das LED-Licht den nächsten Kanal an.



© Bild: <https://axiwi.de/funk-headset/>