

Bedienungsanleitung AXIWI-Kommunikations-System – AT350

Als „Master“ einrichten:

1. Die Taste „Volume up (+)“ drücken.
2. Dann die Taste „on/off“ drücken (ca. 1-2 Sekunden), während gleichzeitig die Taste „Volume up (+)“ gedrückt wird.
3. Wenn die AXIWI-Einrichtung als „Master“ erfolgreich war, erscheint der Buchstabe „M“ links oben im Display.

Als „Submaster“ einrichten:

1. Die Taste „Volume down (-)“ drücken.
2. Dann die Taste „on/off“ drücken (ca. 1-2 Sekunden), während gleichzeitig die Taste „Volume down (-)“ gedrückt wird.
3. Das AXIWI-Gerät ist nun als „Sub-Master“ eingerichtet. Die Sprechfunktion ist konstant aktiviert.

Als „Follower“ einrichten:

1. Die Taste „on/off“ drücken (ca. 1-2 Sekunden).
2. Mit der „S-Taste“ auf der Vorderseite kann die Sprechfunktion ein- und ausgeschaltet werden. Die „S-Taste“ kurz drücken, um die Sprechfunktion zu aktivieren (und erneut), um sie zu deaktivieren.
3. Wenn die Sprechfunktion aktiviert wird, erscheint ein „Mikrophon“ im Display.

Wenn die Headsets korrekt eingerichtet sind, können Sie den „Master“ zum Sprechen und den Follower zum „Hören“ verwenden. Jedes Gerät, das als Follower eingestellt ist, kann die Sprechfunktion (nächster Schritt) mit maximal fünf Sprechern gleichzeitig aktivieren (einschließlich des „Masters“).

Kanalwechsel

Während das AXIWI eingeschaltet ist, kann der Kanal gewechselt werden.

1. Die „M-Taste“ kurz drücken. Im Display blinkt nun der aktuelle Kanal.
2. Mit den Tasten „Volume up (+)“ oder „Volume down (-)“ kann der Kanal gewechselt werden.
3. Die „M-Taste“ kurz drücken, um den gewählten Kanal zu bestätigen. Im Display steht nun konstant der aktuelle Kanal.



© Bild: <https://axiwi.de/funk-headset/>